


# 磁石おもちゃ“追いかっこ”

青森・野呂茂樹





\*\*\*\*\*




操作板を右（左）に引くと、キャラクターAがぐるぐる回りながら右（左）に、キャラクターBが左（右）に動くふしぎな磁石おもちゃです。防府市・岡本興道さんのfacebookの動画「ネコとネズミ」を見よう見まねでつくりました。写真のキャラクターAのりんごバージョン（紙粘土製）は八戸市・川本菜穂子さんのアイデアです。

（つくりなど）


① 工作用紙から切り取ります。




\* しかけの概要



② 筒Aに中仕切り板Cの片側を貼り付けます。




③ キャラクターを付けたBを、糸(20cm・リリアン糸、細いたこ糸など)で、強力磁石を貼り付けた操作板Dとつなぎます。




\*糸はしっかり固定してください。

④ つないだBとDとで、中仕切り板Cを挟みます。



⑤ 糸の他端をDの裏面に通します。糸を指で押さえて操作板といっしょに左右に動かして、キャラクターBの動きが滑らかになるように、糸の位置を調節します。よい動きになったらDの裏側にしっかり固定します。




⑥ 筒を組み立てます。



⑦ 操作板を動かして、動きを確認します。



⑧ 筒にキャラクターA(事務用磁石にキャラクターを付けたもの)載せ、操作板を動かすと、キャラクターA,Bも動きます。



\*強力磁石、事務用磁石は、100円ショップで購入できます。厚紙に事務用磁石を載せ、紙の下で強力磁石を動かし、事務用磁石がくるくる回転しながら動く強力磁石の向きを確認して、操作板に貼り付けます。

\*動画

<https://youtu.be/SAHE7ITXfvo>